

## Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný. Na suchý, rovný podklad aplikujeme jeden až dva správne zriedené penetračné nátery PRIMER S v požadovanom odtieni (foto č. 1). Medzi jednotlivými vrstvami nechávame dobu schnutia aspoň 4 – 5 hodín.

## Aplikácia

Vsypte Krystalia component B do Krystalia component A a premiešajte. Pomocou štetca SPALTER DECORÀ nanášame na povrch vrstvu KRYSTALIA v požadovanom odtieni nepravidelnými pohybmi cik-cak alebo do kríža (foto č.2). Po cca 6 – tich hodinách schnutia zopakujeme rovnaký postup ako pri prvej vrstve (foto č.3, 4). Povrchovú úpravu Krystalia je jasne vidieť po dobe schnutia 4 až 5 hodín.

## Materiály potrebné na realizáciu:

Primer S – natónovaný  
 Krystalia component A – natónovaný  
 Krystalia component B – kryštáliky

## Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÀ 70 – štetec na nanášanie náteru  
 SPALTER PER DECORÀ 100 – štetec na nanášanie náteru

## Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4l	30 m <sup>2</sup>
PRIMER S	0,75 l	5,6 m <sup>2</sup>
KRYSTALIA COMPONENT A	2,5 l	15 m <sup>2</sup>
KRYSTALIA COMPONENT B	100 g	15 m <sup>2</sup>

