

## Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý rovný podklad aplikujeme dve vrstvy penetračného náteru PRIMER S v odtieni Z 90, každú vrstvu necháme schnúť aspoň 4 – 5 hodín.

## Aplikácia

Pred aplikáciou materiál jemne ručne premiešajte, aby bola konzistencia materiálu rovnaká. Neriedte! V prípade aplikácie perleťového odtieňu primiešajte jemne ručne materiál ARTHE PERLA.

Naneste vrstvu materiálu na povrch pomocou štetca nepravidelnými pohybmi cik – cak alebo do kríža. Počkajte 20 minút a začnite s prvým vyhladzovaním pomocou nerezového hladidla. Po 10 minútach sa k povrchu vráťte a znovu ho zahľadte.

Dekoračný náter je na dotyk suchý po 4 – 5 hodinách, úplne suchý po 24 – 48 hodinách pri teplote 20°C. Teplota potrebná pre aplikáciu: 5 °C - 30 °C.

## Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – tónovaný odtieň Z 90  
RUST STYLE – v požadovanom odtieni  
ARTHE PERLA

## Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÀ – štetec na nanášanie náteru  
HLADIDLO NEREZOVÉ – na vyhladenie a dekorovanie náteru

## Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m <sup>2</sup>
PRIMER S	0,75 l	5,6 m <sup>2</sup>
RUST STYLE	2,5 l	25 m <sup>2</sup>
ARTHE PERLA K-GOLD	0,25 l	25 m <sup>2</sup>
ARTHE PERLA SILVER	0,25 l	25 m <sup>2</sup>

