

## Príprava podkladu

Odporúča sa nanášať na sadrový podklad, ale môže sa použiť aj na omietky a staré nátery. Pre dobré spojenie nanesieme štetcom jeden náter PRIMER S a necháme schnúť aspoň 4 - 5 hodín (foto č. 1).

## Aplikácia

Nanesieme vrstvu STUCCOMARMO pomocou oceľového hladidla a vyrovnáme povrch (foto č. 2).

Po vysušení je nutné naniesť ďalšiu vrstvu, aby sa zvýšil konečný efekt. Aplikujeme malé vrstvy, technika „pridať a odobrať“ (foto č. 3).

Po vysušení celú plochu vyleštíme hladidlom, aby sa dosiahol lesklý povrch (foto č. 4).

## Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – penetračný náter  
STUCCOMARMO

## Náradie na realizáciu:

Benátske hladítko

## Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m <sup>2</sup>
PRIMER S	0,75 l	5,60 m <sup>2</sup>
STUCCOMARMO	14 l	35 m <sup>2</sup>
STUCCOMARMO	4,67 l	11,60 m <sup>2</sup>

