

## Príprava podkladu

Na hladkú a dokonale čistú stenu nanesieme jeden základný náter PRIMER RV pomocou valčeka s jemnými štetinkami (foto č.1).

## Aplikácia

Primer RV necháme zaschnúť minimálne 24 hodín a nanesieme rovnomerne prvú vrstvu TRAVERTINO nerezovým hladítkom (foto č.2). Po vysušení nanesieme ďalšiu vrstvu TRAVERTINO (foto č. 3) a hneď pomocou valčeka zdrsíme povrch (foto č. 4). S nerezovým ocelovým hladítkom prejdeme celý povrch jemným horizontálnym pohybom (foto č. 5), počkáme cca 5 – 10 minút a japonskou špachtľou poškrábeme povrch v horizontálnej rovine (foto č. 6), aby vznikol ryhovaný efekt. Po dokončení steny drsný povrch vyčistíme pomocou ocelového hladidla a vo vodorovnej polohe (foto č. 7). Po 24 hodinách nanesieme vrstvu ARTHE CERA (podfarbený vosk) pomocou špongie alebo špachtle a ihneď celý povrch vyleštíme.

## Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER RV – penetračný náter  
TRAVERTINO  
ARTHE CERA – vrchný vosk

## Náradie na realizáciu:

Nerezové hladidlo – na nanášanie Travertina  
Valček – bublinkový – na zdrsnenie povrchu Travertina  
SPATOLA PER TRAVERTINO – na štruktúrovanie Travertina  
Nerezové benátske hladidlo – na vyhladenie povrchu Travertina  
SPUGNARTHE – Arthe špongia na nanosenie vosku

## Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER RV	4 l	30 m <sup>2</sup>
PRIMER RV	0,75 l	5,6 m <sup>2</sup>
TRAVERTINO	4,67 l	3,3 m <sup>2</sup>
TRAVERTINO	14 l	10 m <sup>2</sup>
ARTHE CERA	4 l	60 m <sup>2</sup>
ARTHE CERA	0,75 l	11,25 m <sup>2</sup>

