

Príprava podkladu

Podklad pod SPIVERSIL ANTICO WHITE môže byť akejkoľvek zrnitosti (viď technický list), ale pri použití v interiéri sa musí hladký povrch natrieť náterom PRIMER RV (foto č. 1).

Aplikácia

Pomocou nerezového hladidla nanesieme vrstvu SPIVERSIL ANTICO WHITE (foto č. 2). Vyhladíme ju, alebo štruktúrujeme do požadovaného efektu (foto č. 3). Po 24 hodinách natrieme štetcom náter VELATURA v požadovanom odtieni (foto č. 4) a okamžite špongiou alebo špachtľou so špongiou rozotrieme náter krúživými pohybmi (foto č. 5).

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER RV – penetračný náter
SPIVERSIL ANTICO WHITE
VELATURA NEUTRAL BASE – tónovaný vrchný náter

Náradie na realizáciu:

Nerezové hladidlo – na nanášanie SPIVERSIL ANTICO WHITE
SPALTER PER DECORÀ – štetec na nanášanie Velatúry
SPUGNARTHE – Arthe špongia na rozotretie a vymytie Velatúry

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER RV	4 l	30 m ²
PRIMER RV	0,75 l	5,6 m ²
SPIVERSIL ANICO WHITE	25 kg	14 m ²
VELATURA NEUTRAL BASE	4 l	28 m ²
VELATURA NEUTRAL BASE	0,75 l	5,25 m ²

